ลักษณะทั่วไป :

- ใช้ไฟ DC 12V ใช้ถ่านอัลคาไลน์ A27
- ใช้คลื่นความถี่ให้ตรงกับตัวแม่ มี 2 ความถี่ 433.92 MHz และ 315 MHz
- ตัวแม่เรียนรู้รหัสตัวลูกได้ 10 ตัว
- ตัวลูกพวงกุญแจ มีฝาสไลด์ปิดปุ่ม เพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ
- ใช้ชิพ HCS301 เป็นระบบ CODE HOPPING (ของ บ.MICROCHIP อเมริกา) การทำงานคือรหัสจะเปลี่ยนทุกครั้งที่กดปุ่มรีโมตและรหัสครั้งต่อไปจะคาดเดาไม่ได้
- รหัสจะเปลี่ยนทุกครั้งที่กดปุ่มรีโมตและรหัสครั้งนี้จะใช้ไม่ได้แล้วในครั้งต่อไประบบนี้จึงไม่สามารถก๊อปปี้รหัสของตัวลูกได้

คำเตือน ตัวลูกรีโมทที่ประกอบแล้วและจัดมาเป็นชุด ไม่ควรบัดกรีเพิ่มเติมอีก เพราะมิฉะนั้นความถี่ที่ปรับมาแล้วจะเปลี่ยนได้

หมายเหตุ *ควรตรวจเช็คที่ตัวลูกรีโมทก่อนว่าเมื่อกดสวิทช์แล้ว LED ติดหรือไม่*

คู่มือตัวลูก 4 ปุ่ม :

ตัวลูกพวงกุญแจมีฝาสไลด์ปิดปุ่ม รหัส 65 บิท (นับพันล้านรหัส) รหัสจะไม่ซ้ำกัน

การเพิ่มตัวลูกรีโมต

ต้องใช้ตัวลูกจากผู้ผลิตเดียวกันกับผู้ผลิตตัวแม่เท่านั้นไม่จำเป็นต้องรู้รหัสตัวเดิมแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องเลือกความถี่ที่ใช้ให้ตรงกัน จึงจะนำมาเรียนรู้รหัสเพิ่มได้ ตามวิธีด้านบน สามารถเพิ่มตัวลูกได้สูงสุด 10 ตัว ถ้ารหัสเต็มแล้ว (ครบ 10 ตัวแล้ว) จะไม่สามารถเรียนรู้รหัสเพิ่มได้อีก

วิธีเปลี่ยนถ่าน :

หมุนสกรู 3 ตัวเปิดฝาหลังเพื่อเปลี่ยนถ่านใหม่ให้ใช้ถ่านแบบอัลคาไลน์ A27 ไฟ12V และระวังใส่ขั้วให้ถูกต้อง เมื่อเปลี่ยนถ่านเสร็จก่อนที่จะขันสกรูให้ลองกดปุ่มดูหลายๆปุ่มว่ามีไฟไฟ LEDติดหรือไม่ไฟต้องติดจึงจะถูกต้อง ถ้าบางปุ่มไฟไม่ติดหรือติดค้างให้ถอดออกและกดปุ่มใดก็ได้แช่เพื่อคายประจุและรอประมาณ 2 วินาทีจึงจะใส่ถ่านเข้าไปใหม่อีกครั้งและลองกดปุ่มดูใหม่จนกว่าจะใช้ได้

มัลติไฮเทค 2/15 ซ.อารีย์1 ถ.พหลโยธิน7 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 T.0-2278-0960,0-2279-1165 F.0-2617-0362